

Инструкция по эксплуатации Караоке микрофонов WSTER WS858

Назначение кнопок

1. Удерживать: Для включения\выключения микрофона (кнопку **Power**)
Нажатие кнопки Power: Переключение режимов Bluetooth\Селфи\MP3\FM\Аудио-вход.
- 2-3. Нажать **PREV \ NEXT** переключение треков в MP3-режиме. (При вставленной Flash Card, Micro SD)
В режиме Селфи кнопка вверх (**PREV**) активирует функцию на iOS смартфонах
В режиме Селфи кнопка вниз (**NEXT**) активирует функцию на Android смартфонах
4. Нажатие кнопки **PLAY**: Воспроизведение /Пауза. (В режиме MP3 и в режиме Bluetooth)
В режиме FM удерживайте кнопку **PLAY** для авто-поиска радиостанций.
5. Повысить понизить уровень громкости (удерживая кнопки **VOL+ \VOL-**)

Беспроводное Караоке микрофон для телефона

1. Включите питание микрофона. (кнопка **Power**)
2. Включите поиск устройств Bluetooth на смартфоне, найдите и выберите устройство WS.
После успешного сопряжения прозвучит звуковое сообщение.
3. Отрегулируйте громкость микрофона (удерживая кнопки **VOL+ \VOL-**)
- Сила эффека «эхо» регулируется **REMIX**
- Громкость голоса регулируется **MIC VOL**
Совет: для хорошего звучания рекомендуем сделать на максимум громкость микрофона и громкость голоса, а на смартфоне уже отрегулируете громкость "минусовки".
4. Начните воспроизведение музыкально композиции "минусовки со смартфона"
5. Важно! Во время пения микрофон нужно держать не дальше 1-2см от губ. Петь нужно прямо в микрофон, не сбоку.





Запись свих песен.

Способ 1. (Запись на смартфон)

1. Установите шнур для записи: micro-USB в гнездо микрофона, штекер 3.5 мм в гнездо для наушников смартфона.
2. Запустите приложение Kагаоке (контент может быть платным) на смартфоне (можно скачать в Google Play или в iTunes)
3. Следуйте указаниям приложения для Записи и сохранения песни.

Способ 2. (Запись на micro SD)

1. Установить micro SD в слот TF.
2. Переключить микрофон в режим Bluetooth\MP3\AUX (зависит от режима через который будете воспроизводить "минусовки со смартфона").
3. Для начала записи требуется нажать кнопку **REC**, далее запустить "минус"
4. Для окончания записи требуется нажать кнопку **REC**.

Функция Селфи.

1. Перейдите в режим Селфи (одно нажатие кнопки Power в режима Bluetooth)
2. Включите поиск устройств Bluetooth на смартфоне, найдите и выберите устройство shutter. После успешного сопряжения прозвучит звуковой сигнал.
3. Включите фотокамеру на смартфоне. Кнопками вверх **PREV** и вниз **NEXT** можно делать фото. Поддерживаются версии Android от 4.2.2 / iOS от 6.0 и выше. Не Поддерживаются телефоны с отдельной фотокнопкой.

Подключение микрофона через шнур к смартфону или любому другому устройству с разъёмом 3,5мм.

1. Включите питание микрофона. (кнопка **Power**)
2. Подключить шнур (AUX\Micro USB в комплекте) разъёмом Micro USB в микрофон, другим концом шнура в смартфон в разъём 3,5 мм (разъём для наушников).

После успешного сопряжения прозвучит звуковое сообщение.

3. Отрегулируйте громкость микрофона (удерживая кнопки **VOL+|VOL-**)

- Сила эффекта «эхо» регулируется **REMIX**

- Громкость голоса регулируется **MIC VOL**

Совет: для хорошего звучания рекомендуем сделать на максимум громкость микрофона и громкость голоса, а на смартфоне уже отрегулируете громкость "минусовки".

4. Начните воспроизведение музыкальной композиции "минусовки со смартфона"

5. Важно! Во время пения микрофон нужно держать не дальше 1-2см от губ. Петь нужно прямо в микрофон, не сбоку.